TEPCO省エネウォッチ 携帯アプリマニュアル

東京電力エナジーパートナー株式会社

本書の構成

1.	機能・概要・・・・・・・・・・・・・・P.3
2.	ログイン・・・・・・・・・・・・・・P.4
З.	受電デマンド・・・・・・・・・・・P.5
4.	デマンド履歴・・・・・・・・・・・P.6
5.	デマンド設定・・・・・・・・・・・・P.7
6.	でんきクロックの設定・・・・・・・・P.8

1.機能·概要

(1) 概要

アプリ名称:「TEPCO省エネウォッチ」 各ストアからダウンロードしてご利用いただけます。

(2) 対応Version

IOS 10.1以上、Android7.0以上でご利用いただけます。





(3) 主な機能

- ・リアルタイムデマンド(最大電力)表示 パルス・スマートメーターで計測されたデータは1分ごとにクラウドに送信され、リアル タイムデマンド予測を行います。
 - ①現在デマンド表示・・・現在のデマンドを表示します。
 - ② デマンド予測表示・・・毎時0分または30分時点に予測されるデマンドを表示します。
 - ③ 警告表示・・・・・・予測されるデマンドが設定値を超えた場合警告を表示します。
- ・デマンド警告通知

事前にデマンド警告通知設定を行っている場合、デマンド予測値が警告設定値を超過した 時にメール・Push通知でデマンド警告通知を行います。

・デマンド、使用電力量履歴表示

過去のご使用実績をグラフ表示で確認いただけます。

- ① 1日分、30分ごと履歴
- ② 1月分、日ごと履歴
- ③ 1年分、契約月ごと履歴
- ・各種設定

上記機能を実現するための管理・設定機能を提供します。

- ① デマンド警告設定・・・警告を発生する値を2段階で設定、メール通知の設定が行えます。
- ② でんきクロック設定・・でんきクロック(Wi-Fi版)の設定が行えます(有料サービス)。

2.ログイン

機能概要

- ・事前にメールまたは郵送にてお送りしたユーザーID/パスワードを使用してログインを行って いただきます。
 - メール送信者 : <u>no-reply@tepco-papillon.jp</u>

メールタイトル: [TEPCO省エネサポートサービス] [TEPCO省エネウォッチ] ID/PWのご連絡 ※ユーザーID/パスワード送付先メールアドレスは省エネサポートサービスお申込書へ記載いただいたメールアドレ スとなります。ご不明な場合は、お申込書のご確認をお願いいたします。



3. 受電デマンド

受電デマンド(リアルタイム表示)の説明です。

・本画面ではリアルタイムに計測される、パルス、スマートメーター電力を計算し、
 表示します。





デマンド履歴画面です。日ごと、月ごと、年ごとの電力表示が可能です。

- ・日ごとは当日の30分ごとのデマンド推移(kW)を表示します。
- ・月ごとは当月の1日~月末までの使用電力量推移(kWh)を表示します。
- ・年ごとは契約(計量日~翌計量前日)の使用電力量推移(kWh)を表示します。
- ・データは最大5年間蓄積されます。



5. デマンド設定

デマンドの設定機能です。管理者権限を有するユーザーのみ設定が可能です。

①閾値

閾値1(黄色)と閾値2(橙色)で、%またはkWでの設定ができます。

閾値1を超過すると画面が緑色から黄色に、閾値2を超過すると黄色から橙色、契約電力 を超過すると橙色から赤色に変化します。

②警告メールと復旧メールの要否

各閾値の超過ごとにメール、Push警告が送信されます。 ※警告メールと復旧メールを含めたすべてのメール通知のON/OFFの設定になります。 警告メールと復旧メールそれぞれの設定はWEB画面からのみ設定が可能です。

TEPCO 設定	-	← アラート設定
サービス適用住所		% kW
	>	
ご契約情報		■ 12 (位也) 90 KW
契約電力	96 kW	関値1(黄色) 80 kW
アラート設定	設定	更新
閾値2(橙色)	90 kW	
閾値1(黄色)	80 kW	閾値設定
通知方法		
Push通知		メール・Push通知設定
メール通知		
でんきクロック		
設定	>	Push 通知イメージ
アカウント		
ID		省エネウォッチ 今 デマンド予測超過警報(契約電力超過)
マニュアル	>	13:30のテマンド予測が契約電力120kWを超過する 見込みです。
よくある質問	>	
バージョン	1.1.12	
ログア	<u>ل الم</u>	
デマンド 利用履		

6.でんきクロックの設定

でんきクロック(有料サービス)の設定機能です。

以下の設定が可能です。

1. Wi-Fiの設定

2.アラート音の設定

1.Wi-Fiの設定

①「でんきクロック」の「設定」→「Wi-Fiの設定」の「シリアルナンバー」を選択して ください。

②設定可能なでんきクロックのシリアルナンバーが一覧で表示されますので、設定したい でんきクロックのシリアルナンバーを選択し、更新ボタンを押してください。

TTOCO			16:58		🗢 🔳
TEPCO 設定		-	く設定	でんきクロックの設定	Ē
サービス適用住所			音の設定		
XXXXXXXXX	>		契約電力超過	予測時(赤色)	m03
ご契約情報			關値2招溫圣询	時 (橋布)	m02
契約電力	96 kW		MEZNEN J'M		1102
アラート設:	し設定		閾値1超過予測	時(黄色)	m01
閾値2(橙色)	90 kW		Wi-Fiの設定		
閾値1(黄色)	80 kW		シリアルナンバ	<i>К</i> —	190900032L
通知方法			接続先		Wi-Fi未接続
Push通知					
メール通知					
でんきクロック					
設定	>	}	191999998L		~
アカウント		í —		-	
ID	XXXXXXXXX		1910000250	/	
マニュアル	>	(100000000	N	
よくある質問	>		191300000L		
バージョン	1.1.12		2200001000)01	
ログアウ	K				
				更新	
	(Q) 設定				

6.でんきクロックの設定

④次に、「Wi-Fiの設定」の「接続先」を選択します。
⑤接続確認が表示されますので「接続」を選択してください。
⑥接続可能なWi-Fiが一覧で表示されますので、接続したいWi-Fiを選択してください。
⑦Wi-Fiのパスワードが求められますので、入力してください。
⑧選択したWi-Fiに「√」がつくことで、Wi-Fiの設定が完了します。





2.アラート音の設定

①でんきクロックの設定「音の設定」から、変更したい項目を選択してください。
 ②変更したい音を選択し「更新」ボタンを押すことで、音の変更が完了します。
 音の種類は、全13種類です。

TEPCO	設定			16:58		···· 🗢 🔲
サービス適用住所				く設定	でんきクロックの設	定
XXXXXXXXX		>		音の設定		
ご契約情報			<u>م</u>	契約電力超近	過予測時(赤色)	m03
契約電力		96 kW		閾値2超過予	》測時(橙色)	m02
アラート設定		設定		關値1招過予	·測時 (黄色)	m01
閾値2(橙色)		90 kW		Wi-Fiの設定		
閾値1(黄色)		80 kW		シリアルナン	ンバー	190900032L
通知方法				接続先		Wi-Fi未接続
Push通知				3,2,19070		THE PROPERTY OF
メール通知					/	/
でんきクロック			,		/	
設定		>	!			
アカウント			, 			
ID		XXXXXXXXX		16:59		🗢 🔲
マニュアル		>		\leftarrow	契約電力超過予測時(赤1	色)
よくある質問		>		m01		
バージョン		1.1.12		m02		
	ログアウト			m03		~
A	A	6			更新	
デマンド	利用履歴	設定				